

Slik gir du tilgang i Ease Construction


For at en arbeider kan åpne kjøreporten må personen ha rettigheter til det. Rettigheter administreres i nettjenesten Ease Construction. En plassadministrator må gi tilgang lokalt på prosjektet. Det anbefales at kun et fåtall personer, som har behov for det, skal ha tilgang til å åpne porter for transportkjøretøy.

- 1: Logg inn på ease.infobric.no
- 2: Gå til arbeidsplassen kjøreporten befinner seg.
- 3: Velg arbeideren fra listen og velg "avansert" i menypanelet.
- 4: Huk av for å tillate fjernåpning av kjøreport i Ease CheckIn.

Når en arbeider har fått tilgang til å åpne kjøreport på mobil, kan man enkelt og raskt ta det i bruk i appen*.


*Det vil kun være mulig å åpne med mobil i det tidsrommet det allerede er gitt tillatelse til å åpne kjøreporten.

SLIK ÅPNER DU KJØREPORTEN




1

Åpne appen Ease CheckIn og logg inn på din bruker. Du kan laste ned appen kostnadsfritt på Apple Store og Google Play.




2

Finn den respektive arbeidsplassen og velg "kjøreporter".



3

Velg "Åpne kjøreporter".



4

Velg et portnavn og fyll inn serienummeret. Serienummeret finner du på kontrollboksen.